

## DE Fehlersuchanleitung (Combi D)

Ergänzung

Fehlercode	Ursache	Behebung
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Überspannung > 16,4 V	Batteriespannung / Spannungsquellen wie z. B. das Ladegerät prüfen
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Unterspannung. Batteriespannung zu niedrig < 10,0 V	Batterie laden. Gegebenenfalls überalterte Batterie ersetzen
W 303 H, W 411 H	Drohende Unterspannung. Batteriespannung zu niedrig < 10,8 V	Batterie laden
E 560 H	Maximale Anzahl an Startversuchen erreicht - Betriebssperre	Mit Truma Service Kontakt aufnehmen
E 561 H	Heizung startet nicht - Betriebssperre nach fünf erfolglosen Startversuchen	Kraftstoffversorgung am Geräteeingang sicherstellen
E 565 H	Heizung startet nicht, Flamme wiederholt nicht erkannt	Kraftstoffversorgung am Geräteeingang sicherstellen

## EN Troubleshooting guide (Combi D)

Addendum

Fault code	Cause	Remedy
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Overvoltage > 16.4 V	Check battery voltage / voltage sources such as the charger
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Low voltage. Battery voltage is too low < 10.0 V	Charge battery. If necessary replace old battery
W 303 H, W 411 H	Risk of low voltage. Battery voltage is too low < 10.8 V	Charge battery
E 560 H	Maximum number of start attempts reached – operation locked	Contact Truma Service
E 561 H	Heater will not start – operation locked after five unsuccessful start attempts	Check the fuel supply at the appliance input
E 565 H	Heater will not start, flame repeatedly not detected	Check the fuel supply at the appliance input

## FR Instructions de recherche de pannes (Combi D)

Complémentaire

Code d'erreur	Cause	Suppression
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Sur-tension > 16,4 V	Contrôler la tension de la batterie / les sources de tension telles que le chargeur
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Sous-tension. Tension de la batterie trop faible < 10,0 V	Charger la batterie. Le cas échéant, remplacer la batterie usagée
W 303 H, W 411 H	Menace de sous-tension. Tension de la batterie trop faible < 10,8 V	Charger la batterie
E 560 H	Nombre maximal d'essais de démarrage atteint - blocage de fonctionnement	Prendre contact avec le SAV Truma
E 561 H	Le chauffage ne démarre pas - blocage de fonctionnement après cinq essais de démarrage infructueux	Assurer l'alimentation en carburant sur l'entrée de l'appareil
E 565 H	Le chauffage ne démarre pas, la flamme n'est de nouveau pas détectée	Assurer l'alimentation en carburant sur l'entrée de l'appareil

## IT Istruzioni per la ricerca guasti (Combi D)

Supplemento

Codice di errore	Causa	Rimedio
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Sovratensione > 16,4 V	Controllare la tensione della batteria / delle sorgenti di tensione come ad es. il caricabatterie
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Sottotensione. Tensione batteria troppo bassa < 10,0 V	Caricare la batteria. Eventualmente sostituire la batteria esausta
W 303 H, W 411 H	Sottotensione incombente. Tensione batteria troppo bassa < 10,8 V	Caricare la batteria
E 560 H	È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di avviamento - apparecchio in blocco	Contattare il servizio di assistenza Truma
E 561 H	Il riscaldamento non parte - apparecchio in blocco dopo cinque tentativi di avviamento falliti	Assicurare l'alimentazione del combustibile in ingresso all'apparecchio
E 565 H	Il riscaldamento non parte, la fiamma non viene rilevata ripetutamente	Assicurare l'alimentazione del combustibile in ingresso all'apparecchio

## NL Checklist fouten (Combi D)

Supplement

Foutcode	Oorzaak	Verhelpen
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Overspanning > 16,4 V	Accuspanning / spanningsbronnen zoals de oplader controleren
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Underspanning. Accuspanning te laag < 10,0 V	Accu opladen. Eventueel een (te) oude accu vervangen
W 303 H, W 411 H	Dreigende onderspanning. Accuspanning te laag < 10,8 V	Accu opladen
E 560 H	Maximum aantal startpogingen bereikt – gebruik geblokkeerd	Neem contact op met de Truma Service
E 561 H	Verwarming springt niet aan – gebruik geblokkeerd na vijf vergeefse startpogingen	Zorg ervoor dat de brandstoftoevoer van het toestel in orde is
E 565 H	De verwarming springt niet aan, vlam herhaaldelijk niet gedetecteerd	Zorg ervoor dat de brandstoftoevoer van het toestel in orde is

## DA Fejlfindingsvejledning (Combi D)

Supplement

Fejlkode	Ursache	Behebung
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Overspænding > 16,4 V	Kontroller batterispænding / spændingskilder som f.eks. opladeren
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Underspænding. Batterispænding for lav < 10,0 V	Oplad batteriet. Udskift eventuelt et forældet batteri
W 303 H, W 411 H	Truende underspænding. Batterispænding for lav < 10,8 V	Opladning af batteri
E 560 H	Maksimalt antal startforsøg udført - kan ikke betjenes	Kontakt Truma Service
E 561 H	Varmeanlæg starter ikke - kan ikke længere betjenes efter 5 mislykkede startforsøg	Sørg for brændstofførsel til anlæggets indgang
E 565 H	Varmeanlæg starter ikke, flamme ikke registreret gentagne gange	Sørg for brændstofførsel til anlæggets indgang

## SV Felsökningsguide (Combi D)

Tillägg

Felkod	Orsak	Åtgärd
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Överspänning > 16,4 V	Kontrollera batterispänning / spänningsskällor, t.ex. laddaren
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Underspänning. Batterispänning för låg < 10,0 V	Ladda batteriet. Byt batteriet om det är för gammalt
W 303 H, W 411 H	Risk för underspänning. Batterispänning för låg < 10,8 V	Ladda batteriet
E 560 H	Maximalt antal startförsök uppnått - driftspärr	Kontakta Truma Service
E 561 H	Värmaren startar inte - driftspärr efter fem misslyckade startförsök	Säkerställ bränsleförsörjningen vid enhetens ingång
E 565 H	Värmaren startar inte, ingen flamma detekterad upprepade gånger	Säkerställ bränsleförsörjningen vid enhetens ingång

## ES Instrucciones para localización de fallos (Combi D)

Suplemento

Código de error	Causa	Eliminación
W 301 H, W 417 H, E 540 H	Sobretensión > 16,4 V	Comprobar la tensión de la batería y las fuentes de tensión, p. ej., el cargador.
W 302 H, W 418 H, E 541 H	Baja tensión. Tensión de batería demasiado baja < 10,0 V.	Cargar la batería. En caso necesario, sustituir la batería antigua
W 303 H, W 411 H	Riesgo de baja tensión. Tensión de batería demasiado baja < 10,8 V.	Cargar la batería
E 560 H	Se ha alcanzado el número máximo de intentos de arranque - bloqueo de funcionamiento	Contactar con el servicio posventa Truma
E 561 H	La calefacción no arranca - Bloqueo de funcionamiento tras cinco intentos fallidos de arranque	Asegurar el suministro de combustible en la entrada del aparato
E 565 H	La calefacción no arranca, la llama no se detecta repetidamente	Asegurar el suministro de combustible en la entrada del aparato